

QUICK START GUIDE

WELCOME TO WYZE

Bienvenue chez Wyze Bienvenido a Wyze

Thanks for getting your hands on a Wyze Plug Outdoor. If this is your first Wyze product, welcome to the Wyze family!

Merci d'avoir choisi la prise d'extérieur Wyze. Si c'est votre premier produit Wyze, bienvenue au sein de la famille Wyze!

Gracias por obtener un Wyze Plug Outdoor. Si este es su primer producto Wyze, ¡bienvenido a la familia Wyze!

IN THE BOX

Wyze Plug Outdoor × 1
Mounting Accessories × 1
Quick Start Guide × 1

CONTENU

Prise d'extérieur Wyze × 1
Accessoires de montage × 1
Guide de démarrage rapide × 1

QUÉ INCLUYE LA CAJA

Enchufe Wyze para exteriores × 1
Accesorios de montaje × 1
Guía de inicio rápido × 1



SETUP INSTALLATION CONFIGURACIÓN

➤ Download the Wyze app and sign in or create an account.

Téléchargez l'application Wyze et connectez-vous ou créez un compte.

Descargue la aplicación Wyze e iniciar sesión o crear una cuenta.



➤ Insert Wyze Plug Outdoor into a GCFI receptacle. Place it in a vertical position so the power sockets face downward.

Introduisez la prise d'extérieur Wyze dans une prise de courant GCFI. Positionnez-la de manière verticale afin que les prises de courant soient orientées vers le bas.

Inserte el Wyze Plug Outdoor en un tomacorriente GCFI. Ubíquelo en posición vertical para que las tomas de corriente estén orientadas hacia abajo.



➤ The WiFi Status Light will flash blue showing it's in pairing mode. If it is not flashing blue, press and hold the left Power Button until the light begins to flash blue.

Le voyant de statut WiFi clignote en bleu, indiquant qu'il est en mode d'appairage. S'il ne clignote pas en bleu, appuyez sur le bouton d'alimentation gauche et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter en bleu.

La luz de estado del WiFi parpadeará en azul mostrando que está en modo de emparejamiento. En caso de que no parpadee en azul, mantenga pulsado el botón de encendido izquierdo hasta que la luz comience a parpadear en azul.



➤ Open the Wyze app and tap the + plus sign on the top left corner of the Home screen. Tap "Add Device" and select Wyze Plug Outdoor. Follow the instructions in the Wyze app to finish setup.

Ouvrez l'application Wyze et appuyez sur le signe plus (+) dans le coin supérieur gauche de la page d'accueil. Sélectionnez Ajouter un produit > Alimentation et éclairage > Prise d'extérieur Wyze. Suivez les instructions de l'application Wyze pour terminer l'installation.

Abra la aplicación Wyze y pulse el signo + en la esquina superior izquierda de la página de inicio. A continuación, seleccione Añadir un producto > Energía e iluminación > Enchufe Wyze para exteriores. Para finalizar la configuración, siga las instrucciones de la aplicación Wyze.

WIFI STATUS LIGHT

Voyant de statut WiFi
Luz de estado del WiFi

- Slow blue flashing light
Connecting to WiFi
- Fast blue flashing light
In pairing mode
- Solid blue
Normal working condition
- Clignotement bleu lent
En cours de connexion au WiFi
- Clignotement bleu rapide
En mode d'appairage
- Bleu fixe
Prise sous tension
- Luz azul intermitente lenta
Conectándose al WiFi
- Luz azul intermitente rápida
Está en modo de emparejamiento
- Azul fijo
Toma de corriente encendida, estado de funcionamiento normal

POWER LIGHT

Lumière d'alimentation
Luz de alimentación

- Solid white
Socket power on
- Off
Socket power off
- Blanc fixe
Prise sous tension
- Éteint
Prise hors tension
- Blanco sólido
Toma de corriente encendida
- Apagado
Toma de corriente apagada

POWER BUTTON OPERATIONS:

Fonctionnement du bouton d'alimentation:
Funciones del botón de encendido

➤ To turn on or turn off the socket, press the power button on the same side once.

Pour allumer ou éteindre la prise, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation situé du même côté.

Para encender o apagar el enchufe, presiona una vez el botón de encendido en el mismo lado.

➤ To reset Wyze Plug Outdoor, press and hold one of the power buttons for 3 seconds.

Pour réinitialiser Wyze Plug Outdoor, appuyez sur l'un des boutons d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.

Para restablecer el Wyze Plug Outdoor, mantén presionado por 3 segundos uno de los botones de encendido.

FCC WARNING:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

AVERTISSEMENT DE LA FCC:

Tout changement ou modification non explicitement approuvé par l'instance responsable de la conformité peut invalider le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

AVISO DE LA FCC:

Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo. Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. Su uso está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias de carácter perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

DÉCLARATION DE LA FCC D'EXPOSITION AUX RADIATIONS:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE LA FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. La instalación y el funcionamiento de este equipo deben realizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el transmisor y el cuerpo. El transmisor no debe estar colocado o funcionando junto con cualquier otra antena o transmisor.

ISED RSS WARNING:

This device complies with ISED licence-exempt RSS standard (s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

AVERTISSEMENT RSS DE L'ISED:

Cet appareil est conforme à la (aux) norme(s) RSS exempt(s) de licence de l'ISED. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré de l'appareil.

ADVERTENCIA ISED RSS:

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de ISED. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS ISED

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF fixées par l'ISED pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DEL ISED:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de RF del ISED establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no debe colocarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor. Este equipo debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

WARNING: AVERTISSEMENT: ADVERTENCIA:

Mount vertically with the receptacles facing downward and at least 2 ft above the ground. For outdoor usage, use this product with ground fault circuit interrupter (GFCI) outlet.

Installez l'appareil verticalement, avec les prises orientées vers le bas et à au moins 2 pieds au-dessus du sol. Pour une utilisation en extérieur, utilisez ce produit avec un disjoncteur de fuite de terre (GFCI).

Instale el producto verticalmente con los enchufes orientados hacia abajo y a una altura mínima de 2 pies del suelo. Para su uso en exteriores, utilice este producto con una toma de corriente con interruptor de falla a tierra (GFCI).

SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS ESPECIFICACIONES

Model/Modèle/Modelo: WLPPPO
Input/Entrée/Entrada: 120V~, 60Hz
Output/Sortie/Salida: 120V~, 15A Max 1/2 HP Max Motor
Weather Resistant/Résistance à l'eau/Resistente al agua: IP64 Rated
Operation Temperature/Température de fonctionnement/ Temperatura de funcionamiento: -4°F - 122°F (-20°C - 50°C)
FCC ID: 2AUJWLPPPO
IC: 25466-WLPPPO
Conforms to UL Std./Conforme à la norme/Cumple con la norma UL60730-1
Certified to CSA Std./Certifié selon la norme/Certificado por la norma E60730-1

NEED HELP?

BESOIN D'AIDE?
¿NECESITA AYUDA?

Contact our Support Team:
support.wyze.com
Contactez notre service d'assistance
Communiquez con nuestro equipo de soporte técnico

Join the Community:
wyze.com/community
Rejoignez la communauté
Únase a la comunidad



Scan the QR code to learn more

Scannez le code QR pour en savoir plus

Para saber más, escanee el código QR