

# QUICK START GUIDE

Read this manual carefully and save it for future reference.

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour référence future.

Lea este manual con atención y guárdelo para futuras consultas.

Disclaimer: The products, accessories, user interfaces, etc. illustrated in this guide are intended for reference only. Due to product updates, the actual product and the illustrations in this guide may vary.

Clause de non-responsabilité : Les produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc. illustrés dans ce guide sont destinés à servir de référence uniquement. En raison des mises à jour des produits, le produit réel et les illustrations de ce guide peuvent varier.

Descargo de responsabilidad: Los productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. que se ilustran en esta guía son sólo de referencia. Debido a las actualizaciones del producto, el producto real y las ilustraciones de esta guía pueden variar.

## GET BETTER SECURITY WITH Cam Plus

### Record Full-Length Videos

Get unlimited full-length video recordings.

### Smart AI Detection

Detect people, packages, vehicles, and more.

### Back-to-Back Event Recording

Capture everything without 5-minute gaps.

### Exclusive Discounts

Get exclusive discounts on Wyze products.


Subscribe or learn more at [my.wyze.com](https://my.wyze.com).

## NOTES

1. Make sure that the power is OFF at the breaker when installing or removing the bulb cam pan color.
2. Do not use this product with a dimmer (e.g. a dimmer switch on the wall) to avoid damaging the product.
3. Risk of electric shock – Do not use where directly exposed to water.
4. Not for use in totally enclosed luminaires.
5. Not for use as emergency lighting.
6. Added weight of the device may cause instability of a free-standing portable luminaire. Use only with a portable table luminaire that is provided with a shade.

## IN THE BOX

Wyze Bulb Cam Pan × 1  
Socket Adapter × 1  
Switch Cover × 1  
Quick Start Guide × 1



## SETUP

- 1 Download the Wyze app and sign in or create an account.  
 
- 2 Open the Wyze app and tap the + plus sign. On the Add menu, tap **Device > Cameras > Others > Wyze Bulb Cam Pan Color**. Follow the in-app instructions to finish installation and setup.

### WARNING: Risk of electrical shock!

- Disconnect power before installing the bulb cam.
- Verify that you have a standard E26 socket.



DO NOT use a dimmer switch or timer for this product.  
DO NOT use in totally enclosed luminaires.

## INSTALLATION

- 1 With the power turned OFF, remove your old bulb from the socket. Careful, it may be hot.
- 2 Screw Wyze Bulb Cam Pan Color fully into the socket.

## STATUS LIGHT GUIDE

-  **Solid red light**  
The device is powered on and initializing
-  **Flashing red light**  
The device is ready to connect
-  **Flashing red and blue lights**  
Connection is in progress
-  **Flashing blue light**  
The device is connected and finishing setup.
-  **Solid blue light**  
The device is working properly
-  **Solid purple light**  
The device firmware is updating

## FCC WARNING:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment is installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.



## ISED RSS WARNING:

This device complies with ISED licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition de rayonnement RF ISED établies pour un environnement non contrôlé.

Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Tous changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à opérer l'équipement.

Only use the power supply provided. Utilisez uniquement le chargeur fourni.

## OBTENEZ UNE MEILLEURE SÉCURITÉ AVEC Cam Plus

### Enregistrez des vidéos complètes

Obtenez un nombre illimité d'enregistrements vidéo complets.

### Détection intelligente par IA

Détectez les personnes, les paquets, les véhicules, et plus encore.

### Enregistrement d'événements dos à dos

Capturez tout sans interruptions de 5 minutes.

### Remises exclusives

Bénéficiez de remises exclusives sur les produits Wyze.


Inscrivez-vous ou apprenez-en plus sur [my.wyze.com](https://my.wyze.com).

## NOTES

1. Assurez-vous que l'alimentation est coupée lorsque vous installez ou retirez la came d'ampoule et les ampoules accessoires.
2. Utilisez uniquement la commande fournie ou spécifiée dans ces instructions pour contrôler cet appareil. Cet appareil ne fonctionnera pas correctement s'il est connecté à un gradateur d'incandescence standard ou à une commande de gradation.
3. Risque d'électrocution : ne pas utiliser dans un endroit directement exposé à l'eau.
4. Ne pas utiliser dans des luminaires totalement fermés.
5. Ne pas utiliser pour l'éclairage de secours.
6. Le poids supplémentaire de l'appareil peut entraîner l'instabilité d'un luminaire portable autonome. À n'utiliser qu'avec un luminaire de table portable muni d'un abat-jour.

## DANS LA BOÎTE

Wyze Bulb Cam Pan × 1  
Adaptateur de douille × 1  
Plaque d'interrupteur × 1  
Guide de démarrage rapide × 1



## CONFIGURATION

- 1 Téléchargez l'application Wyze et connectez-vous ou créez un compte.



- 2 Dans l'application Wyze, appuyez sur le signe « + ». Dans le menu **Add**, appuyez sur **Device > Cameras > Wyze Bulb Cam Pan Color**. Suivez les instructions de l'application pour terminer l'installation.

### AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique!

- Débranchez l'alimentation électrique avant d'installer la came d'ampoule et les ampoules accessoires.
- Vérifiez que vous disposez d'une douille E26 standard.



**N'UTILISEZ PAS** de variateur de lumière ou de minuterie pour ce produit.

**N'UTILISEZ PAS** dans des luminaires totalement fermés.

## INSTALLATION

- 1 Une fois le courant coupé, retirez votre ancienne ampoule de la douille. Attention, elle peut être chaude.
- 2 Vissez complètement Wyze Bulb Cam Pan Color dans la douille.

## GUIDE DES VOYANTS D'ÉTAT

-  **Lumière fixe rouge**  
Le périphérique est sous tension et est en train de démarrer
-  **Lumière clignotante rouge**  
Le périphérique est prêt à se connecter
-  **Lumière clignotante rouge et bleue**  
Connection en cours
-  **Lumière clignotante bleue**  
Le périphérique est connecté et fini sa configuration
-  **Lumière fixe bleue**  
Le périphérique fonctionne correctement
-  **Lumière fixe violette**  
Le micrologiciel de l'appareil est en cours de mise à jour.

## AVERTISSEMENT DE L'ISED CONCERNANT LES NORMES RSS:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :  
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;  
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS DE LA L'ISED:

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition de rayonnement RF ISSED établies pour un environnement non contrôlé.  
Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.  
Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur & votre corps.  
Tous changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à opérer l'équipement.  
Utilisez uniquement le chargeur fourni.

## CONSIGUE UNA MAYOR SEGURIDAD CON Cam Plus

**Grabación de videos completos**  
Consigne grabaciones de video completas e ilimitadas.

**Detección inteligente de IA**  
Detecta personas, paquetes, vehículos y mucho más.

**Grabación de eventos consecutivos**  
Captura todo sin pausas de 5 minutos.


**Descuentos exclusivos**  
Consigue descuentos exclusivos en productos Wyze.  
**Suscríbete o infórmate en [my.wyze.com](https://my.wyze.com).**

## NOTAS

- Asegúrese de que la alimentación esté APAGADA cuando instale o extraiga la cámara del foco y los focos accesorios.
- Utilice únicamente el control remoto suministrado o especificado en estas instrucciones para controlar este dispositivo. Este dispositivo no funcionará correctamente si se conecta a un regulador de intensidad de luz incandescente estándar o a un control de regulación.
- Riesgo de descarga eléctrica - No utilizar en lugares expuestos directamente al agua.
- No utilizar en dispositivos de iluminación totalmente cerrados.
- No apto para luz de emergencia.
- El peso añadido del dispositivo puede provocar la inestabilidad de un dispositivo de iluminación portátil independiente. Utilice únicamente con una lámpara portátil de mesa provista de pantalla.

## EN LA CAJA

Wyze Bulb Cam Pan × 1  
Adaptador de socket × 1  
Placa para apagador × 1  
Guía de inicio rápido × 1



## SETUP

-  Descargue la aplicación Wyze e inicie sesión o cree una cuenta.



-  En la aplicación Wyze, pulsa el signo "+". En el menú **Add**, pulsa **Device > Cameras > Wyze Bulb Cam Pan Color**. Sigue las instrucciones de la aplicación para finalizar la configuración.

### ADVERTENCIA: ¡Peligro de descarga eléctrica!

- Desconecte la alimentación antes de instalar la cámara del foco y los focos accesorios.
- Compruebe que dispone de un socket E26 estándar.



**NO** utilice un regulador de intensidad ni un temporizador para este producto.

**NO** utilice en dispositivos de iluminación totalmente cerrados.

## INSTALACIÓN

-  Con la alimentación APAGADA, retire su foco viejo del socket. Tenga cuidado, podría estar caliente.
-  Atornille Wyze Bulb Cam Pan Color completamente en el socket.

## GUÍA DE LUCES DE ESTADO

-  **Luz roja fija**  
El dispositivo está encendido y se está iniciando
-  **Luz roja intermitente**  
El dispositivo está listo para conectarse
-  **Luz roja y azul intermitente**  
La conexión está en curso
-  **Luz azul intermitente**  
El dispositivo está conectado y está terminando la configuración
-  **Luz azul fija**  
El dispositivo está funcionando correctamente
-  **Luz morada fija**  
El firmware del dispositivo se está actualizando.

## ADVERTENCIA DE LA FCC:

Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

## DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE LA FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor.



Utilice únicamente la fuente de alimentación proporcionada.

## SPECIFICATIONS

**Model:** WYZEC-BCPANC  
**Power input:** 120V~60Hz 24W  
**Socket Type:** E26  
**LED Color Temperature:** 1800K-6500K  
**LED:** 1100 Lumens  
**Operating Temperature:** -4°F ~ 122°F (-20°C ~ 50°C)  
**Storage:** MicroSD card up to 512GB in exFAT/FAT32 Format

## SPÉCIFICATIONS

**Modèle :** WYZEC-BCPANC  
**Puissance absorbée :** 120V~60Hz 24W  
**Type de douille :** E26  
**Température de couleur des DEL :** 1800K-6500K  
**DEL :** 1100 Lumens  
**Température de fonctionnement :** -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)  
**Stockage :** Carte Micro SD jusqu'à 512 Go au format exFAT/FAT32

## ESPECIFICACIONES

**Modelo:** WYZEC-BCPANC  
**Entrada de alimentación:** 120V~60Hz 24W  
**Tipo de socket:** E26  
**Temperatura de color del LED:** 1800K-6500K  
**LED:** 1100 lúmenes  
**Temperatura de funcionamiento:** -4°F ~ 122°F (-20°C ~ 50°C)  
**Almacenamiento:** Tarjeta MicroSD de hasta 512GB en formato exFAT/FAT32

Wyze and Wyze Bulb Cam Pan Color are trademarks of Wyze Labs, Inc.

Wyze et Wyze Bulb Cam Pan Color sont des marques déposées de Wyze Labs, Inc.

Wyze y Wyze Bulb Cam Pan Color son marcas comerciales de Wyze Labs, Inc.

Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. Google Assistant, Google Home, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Le logo d'Apple et d'App Store sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Google et le logo Google sont des marques déposées de Google LLC.

El logotipo de Apple y la App Store son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y otros países y regiones. Google Assistant, Google Home, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Supplier's Declaration of Conformity Unique Identifier  
Trade Name: WYZE  
Product Name: Wyze Bulb Cam Pan Color  
Model No.: WYZEC-BCPANC  
Responsible Party – U.S. Contact Information  
U.S. Company Name: Wyze Labs, Inc.  
Address: 8815 122nd Ave NE, Suite #201, Kirkland WA 98033  
[www.wyze.com/pages/contact-us](http://www.wyze.com/pages/contact-us)

Supplier's Declaration of Conformity Identifiant unique  
Nom commercial: WYZE  
Nom du produit: Wyze Bulb Cam Pan Color  
Modèle n°: WYZEC-BCPANC  
Partie responsable – Coordonnées pour les États-Unis  
Nom de la société américaine: Wyze Labs, Inc.  
Adresse: 8815 122nd Ave NE, Suite #201, Kirkland WA 98033  
[www.wyze.com/pages/contact-us](http://www.wyze.com/pages/contact-us)

Supplier's Declaration of Conformity Identificador único  
Nombre comercial: WYZE  
Nombre del producto: Wyze Bulb Cam Pan Color  
N ° de Modelo: WYZEC-BCPANC  
Parte responsable – Información de contacto de EE. UU.  
Nombre de la empresa de EE. UU.: Wyze Labs, Inc.  
Dirección: 8815 122nd Ave NE, Suite #201, Kirkland WA 98033  
[www.wyze.com/pages/contact-us](http://www.wyze.com/pages/contact-us)

## WARRANTY

Your Wyze product is covered by a one-year limited warranty. You can view the limited warranty terms at <https://wyze.com/return-warranty-policy>.

## GARANTIE

Votre produit Wyze est couvert par une garantie limitée d'un an. Vous pouvez consulter les conditions de la garantie limitée sur <https://wyze.com/return-warranty-policy>

## GARANTÍA

Su producto Wyze está cubierto por una garantía limitada de un año. Puede consultar los términos de la garantía limitada en <https://wyze.com/return-warranty-policy>

## NEED HELP? BESOIN D'AIDE? ¿NECESITA AYUDA?

Contact our Support Team:  
<https://wyze.com/support>  
Contactez notre service d'assistance:  
Comuníquese con nuestro equipo de soporte técnico:

Join the Community:  
<https://wyze.com/community>  
Rejoignez la communauté:  
Únase a la comunidad:



Scan the QR code to learn more  
Scannez le code QR pour en savoir plus  
Para saber más, escanee el código QR